

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift PTE20N

Каталог запчастей

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

Номер для печати:

Дата печати: 14.01.2023

NOBLELIFT



Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации.


Телефон горячей линии службы поддержки: 836115

Электрическая тележка для поддонов

PTE20N

РУКОВОДСТВО ПО ЗАПЧАСТЯМ

508546020101



Версия: V07

Идентификационный номер грузовика:

Руководство по запчастям PTE20N-PM07EN

Пожалуйста, заказывайте запасные части у авторизованных дилеров компании Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD.

Во избежание ошибок при доставке, во всех заказах на запасные части следует указывать следующие позиции:

- Модель грузовика, идентификационный номер и год выпуска.
- Заказы на запасные части для мачты, гидравлической трансмиссии, рулевого механизма, двигателя, и т. д. должны указывать производственный номер этих деталей.
- Коды запасных частей Noblelift указаны в таблице каталога запчастей. Также обратите внимание на описание наличия на складе, количество заказа и т. д. (проверьте номер, указанный в столбце «Марка» каталога запчастей).

Колонка «Марк»:

Отсутствие маркировки указывает на то, что эти детали находятся в дефиците.

Номер 1: поставка в упаковке. Это означает, что детали представляют собой мелкие детали и уплотнительные элементы, которые поставляются в упаковке и с коротким циклом поставок.

Пункт 2: поставка с ограничениями. Указывает на то, что эти запасные части отсутствуют на складе и будут подготовлены к производству после получения заказа от клиентов, находящихся в длительном цикле поставок.

Пункт 3: поэтапное прекращение поставок. Это означает, что данные детали будут заменены новыми в связи с техническими усовершенствованиями, и имеющиеся на складе детали будут недоступны после их израсходования. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием уведомления о технических усовершенствованиях.

Пункт 4: поставка в сборе. Указывает на то, что эти детали являются сборочными элементами, определенными производственным процессом, и не могут поставляться в виде единой детали.

Пункт 5: проверьте другие таблицы.

Данное руководство по запчастям является собственностью компании Noblelift и может быть распространено только на основании соглашения о конфиденциальности. Компания Noblelift имеет право требовать компенсацию за любое несанкционированное использование. Копирование без разрешения запрещено.


Изображения в руководстве не ограничиваются оригинальным дизайном. Компания Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD оставляет за собой право совершенствовать продукцию в целях непрерывного развития технологий. прогресс.

Оглавление

Глава 1: Система привода.....	4 01
Рулевой привод (508546013501)	4 01
Рулевой привод (508546013501)	6 02
Приводной узел (ZD) (508546013001).....	8 03
Приводной узел (YX) (508546013002).....	10 Глава
2: Гидравлическая система.....	12 01
Гидравлические компоненты (508546024001).....	12
02 Компоненты насоса (508546024002)	14
03 Детали гидравлического соединения (508546024003).....	16
Глава 3: Рама грузовика	18 01
Рама грузовика (508546038501)	18 01
Рама грузовика (508546038501) Продолжение.....	20
02 Рама грузовика (508546038502)	22
02 Рама грузовика (508546038502) Продолжение.....	24
03 Крышки и панели (508546038503)	26
Глава 4: Система рулевого управления, тормозная система,	
колеса.....	28 01 Рулевой механизм
(508546011001)	28 02 Рукоятка
управления (DT) (508546011002)	30 03
Рукоятка управления (EN1175-2020)(508546011003)	32
04 Рукоятка управления (SJ) (508546011004).....	34
05 Рукоятка управления (SJ, IC-карта) (508546011005).....	36
06 Колесо груза (508546017001)	38 07
Ролик (508546016501).....	40 08
Ролик (без) 508546016502	42 Глава 5:
Электрические компоненты	44
01 Жгут проводов (508546033001)	44 02
Жгут проводов (EN1175-2020)(508546033003).....	46 03
Контроллер (508546033002)	48 04
Контроллер (EN1175-2020) (508546033004)	50 05
Зарядное устройство (508546036501).....	52
05 Зарядное устройство (508546036501) Продолжение	54
06 Тяговая батарея (508546037001).....	56 Глава 6:
Специальные детали.....	58
01 Спинка сиденья (508546040501).....	58 Глава
7: Прочее.....	60 01
Этикетки и наклейки - ЕС (508546047001).....	60 02
Этикетки и наклейки - США (508546047002)	62
Приложение.....	64
01 Схема электрической цепи (508546045501).....	64
02 Схема электрической цепи (EN1175-2020) (508546045502).....	65
03 Схема гидравлической цепи (508046045502).....	66 04 Расходные де

Глава 1: Приводная система


01 Рулевой приводной механизм (508546013501)



01 Рулевой приводной механизм (508546013501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910200300024	1	Винт	4		
2	508513520002		Опорная пластина	1		
3	508013520004		Подложка	1		
4	910700200058		Несущий	1		
5	508513520001		Крепление колеса	1		
6	910700600044		Несущий	1		
7	508513520000		Фланец	1		
8	508013520101		Крышка	1		
9	910400100005	1	Плоская шайба	4		
10	910200200032	1	Винт	2		
11	910200200076	1	Винт	4		
12	910200200007	1	Винт	2		
13	920200400025		Бесконтактный выключатель	1		
14	508533020001		Монтажная пластина	1		
15	508533020000		Индукционный блок	1		
16	910200500015	1	Винт	2		
17	508598510002		Бесконтактный выключатель	1		
18	508598510003		Приводной механизм (INTORQ)	1		ЗД
18	508598510017		Приводной блок (XDL)	1		ЗД
18	508598510025		Приводной блок (XDL)	1		ЗД
18	508513510000		Приводной блок (STEKI)	1		УХ
18	508513510001		Приводной блок (STEKI)	1		УХ, противоскользящее покрытие
18.01	920400200003		Разъем	1		
18.02	920400200017		Разъем	2		
18.03	920400200018		Разъем	2		
18.04	920400200004		Разъем	1		
18.05	921300200001		Кабельный зажим	2		
18.06	910200200012	1	Винт	2		
18.07	910400100003	1	Плоская шайба	2		
18.08	920400200160		Разъем	1		
18.09	920400200161		Разъем	1		

01 Рулевой приводной механизм (508546013501) Продолжение




01 Рулевой привод (508546013501) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
19 910	400100003	1	Плоская шайба	1		
20 910	200300005	1	Винт	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Приводной узел (ZD) (508546013001)




02 Приводной узел (ZD) (508546013001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508533010010		Тормоз	1		ИНТОРК
1	509998510026		Тормоз	1		XDL
1	508598510048		Тормоз	1		СТЕКИ
2	508098510015		Компоненты зубчатой передачи	1		
2.01 508098520004			Механизм	1		
3	508598510012		Мотор	1		
4	508098520003		Колесо	1		
4	508098520026		Колесо	1		Противоскользящее покрытие
5	910200200167	1	Наборы винтов	8		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

03 Приводной узел (УХ) (508546013002)




03 Приводной узел (УХ) (508546013002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508098510161		Мотор	1		
1.01 961	001800002		Датчик	1		
1.02 961	001800003		Защитный чехол	1		
2	961004000009		Колесо	1		
2	961004200001		Колесо	1		Противоскользящее покрытие
3	961004000011		Сальниковое уплотнение	1		
4	910200200167		Винт	8		
5	910700200044		Несущий	2		
6	961004000007		Рукав	1		
7	507798510006		Компоненты зубчатой передачи	1		
7.01 961	004000006		Механизм	1		
7.02 961	004000003		Вал шестерни	1		
7.03 961	004000002		Механизм	1		
7.04 961	004000005		Механизм	1		
8	961004000010		Сальниковое уплотнение	1		
9	507798510007		Коробка передач	1		
10 961	000700012		Сальниковое уплотнение	1		
11	940700100015		Тормоз	1		СТЕКИ

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 2: Гидравлическая система


01 Гидравлические компоненты (508546024001)



01 Гидравлические компоненты (508546024001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910800400002		Уплотнитель, стеклоочистителя	1		
2	910800500001		Опорное кольцо	2		
3	910800300002		Уплотнительное кольцо	1		
4	508524010000		Цилиндр	1		
5	910800800003		Скрепка	1		
6	910800100001		Уплотнительное кольцо	1		
7	910800100098		Уплотнительное кольцо	1		
8	508524020011		Крышка	1		
9	910200200033	1	Винт	1		
10 5085	98510005		Комплект уплотнений	1		
11 5085	98510004		Комплект уплотнений	1		

Компоненты насоса 02 (508546024002)




508546024002

02 Компоненты насоса (508046024002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508598510007		Мотор	1		MD48080AN
2	508598520001		Катушка	1		YC048DC
3	505698520054		Магнитный клапан	1		SCV
4	508598520002		Блок клапанов	1		CMB3-101-66E
5	504498510015		Перепускной клапан	1		PB-06
6	508598520003		Уплотнительное кольцо	1		67,95 x 2,62
7	910800100063		Уплотнительное кольцо	1		21,2x1,8
8	508598510008		Шестеренчатый насос	1		CBU-F1038
9	508598520004	1	Винт	2		M5x60
10 508598520005			Фильтр	1		59-30
11	508598520006		Обруч	1		KG02
12 508598510009			Крышка-бак	1		Z3/8
13 508598510010			Танк	1		0.4L-TP072A080-V
14 508598520007			Обруч	1		KG04
15 508598520008			Трубка	1		RU10-060
16 505698520043			Торцевая крышка	1		СП-09
17 505698520041			Клапан	1		РПКВ-02-04
18 505698520037			Торцевая крышка	1		СП-02
19 505698520038			Обратный клапан	1		CV-03
20 910800100098			Уплотнительное кольцо	1		13,5x1,8
21	508598520009		Соединение	1		ДКП-312
22	508598520011		Выключатель	1		ДК0148Б

03 Гидравлические соединительные детали (508546024003)

**508546024003**


03 Гидравлические соединительные детали (508046024003)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508598510068		Насосный агрегат	1		
2	508524010000		Цилиндр	1		
3	910200200036	1	Винт	4		
4	910400100005	1	Плоская шайба	7		
5	910200200077	1	Винт	4		
6	910200200045	1	Винт	1		
7	910800100098		Уплотнительное кольцо	1		
8	910300400008		Орех	1		
9	508524001000		Гидравлический узел	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 3: Рама грузовика


01 Рама грузовика (508546038501)



01 Рама грузовика (507946038501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508538510013		Шасси (US540x800)	1		
1	508538510012		Шасси (US540x915)	1		
1	508538510010		Шасси (US540x1000)	1		
1	508538510005		Шасси (US540x1150)	1		
1	508538510011		Шасси (US540x1220)	1		
2	910600400041	1	Пружинный штифт	2		
3	508538520019		Ось	2		
4	940500100098	1	Втулка	4		
5	502338520030		Ось	2		
6	910600400024	1	Пружинный штифт	2		
7	911200100001	1	Масляная чашка	2		
8	910401300007	1	Скрепка	4		
9	940500100083	1	Втулка	8		
10	910300400008	1	Орех	2		
11	508038520029		Резьбовой стержень	2		
12	508038520028		Вилка толкателя	2		
13	910201000005	1	Винт	2		
14	910600400015	1	Пружинный штифт	4		
15	508038520041		Приколоть	4		
16	508538510003		Подъемный рычаг	1		
17	508538510004		Подъемный рычаг	1		
18	910401300011	1	Скрепка	2		
19	940500100096	1	Втулка	2		
20	508538520016		Приколоть	1		
21	508098510037		Комплект толкателей (800)	2		
21	508098510005		Комплект толкателей (915)	2		
21	508098510040		Комплект толкателей (1000)	2		
21	508098510000		Комплект толкателей (1150)	2		
21	508098510041		Комплект толкателей (1220)	2		
22	508598510000		Подъемный рычаг	1		


01 Рама грузовика (508546038501) Продолжение



01 Рама грузовика (508546038501) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
23	508098510038		Комплект толкателей (800)	2		
23	508098510006		Комплект толкателей (915)	2		
23	508098510043		Комплект толкателей (1000)	2		
23	508098510002		Комплект толкателей (1150)	2		
23 508	098510044		Комплект толкателей (1220)	2		
24 508	598510014		Комплект вилки толкателя	2		
25 508	038520109		Замок	1		
26 910	200500034	1	Винт	3		
27 508	038510016		Толкатель (800)	2		
27 508	038510014		Толкатель (915)	2		
27 508	038510017		Толкатель (1000)	2		
27	508038510011		Толкатель (1150)	2		
27 508	038510024		Толкатель (1220)	2		


Рама грузовика 02 (508546038502)



Рама грузовика 02 (508546038502)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508538510009		Шасси (US685x800)	1		
1	508538510008		Шасси (US685x915)	1		
1	508538510006		Шасси (US685x1000)	1		
1	508538510000		Шасси (US685x1150)	1		
1	508538510007		Шасси (US685x1220)	1		
2	910600400041	1	Пружинный штифт	2		
3	508538520015		Ось	2		
4	940500100097	1	Втулка	4		
5	502338520030		Ось	2		
6	910600400024	1	Пружинный штифт	2		
7	911200100001	1	Масляная чашка	2		
8	910401300007	1	Скрепка	4		
9	940500100083	1	Втулка	8		
10	910300400008	1	Орех	2		
11	508038520029		Резьбовой стержень	2		
12	508038520028		Вилка толкателя	2		
13	910201000005	1	Винт	2		
14	910600400015	1	Пружинный штифт	4		
15	508038520041		Приколоть	4		
16	508538510001		Подъемный рычаг	1		
17	508538510002		Подъемный рычаг	1		
18	910401300011	1	Скрепка	2		
19	940500100096	1	Втулка	2		
20	508538520016		Приколоть	1		
21	508098510037		Комплект толкателей (800)	2		
21	508098510005		Комплект толкателей (915)	2		
21	508098510040		Комплект толкателей (1000)	2		
21	508098510000		Комплект толкателей (1150)	2		
21	508098510041		Комплект толкателей (1220)	2		
22	508598510001		Подъемный рычаг	1		


02 Рама грузовика (508546038502) Продолжение



02 Рама грузовика (508546038502) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
23	508098510038		Комплект толкателей (800)	2		
23	508098510006		Комплект толкателей (915)	2		
23	508098510043		Комплект толкателей (1000)	2		
23	508098510002		Комплект толкателей (1150)	2		
23 508	098510044		Комплект толкателей (1220)	2		
24 508	598510014		Комплект вилки толкателя	2		
25 508	038520109		Замок	1		
26 910	200500034	1	Винт	3		
27 508	038510016		Толкатель (800)	2		
27 508	038510014		Толкатель (915)	2		
27 508	038510017		Толкатель (1000)	2		
27	508038510011		Толкатель (1150)	2		
27 508	038510024		Толкатель (1220)	2		

03 Чехлы и панели (508546038503)




508546038503

03 Чехлы и панели (508546038503)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508038510103		Боковая крышка (правая 540)	1		
1	508038510105		Боковая крышка (правая 685)	1		
2	940400400002	1	Гайка клетки	14		
3	508038510101		Боковая крышка (правая)	1		
4	508038510102		Боковая крышка (левая 540)	1		
4	508038510104		Боковая крышка (левая 685)	1		
5	508038510100		Боковая крышка (левая)	1		
6	508038520100		Крышка	1		
7	508038520111		Передняя панель	1		
8	910200200058	1	Винт	10		
9	910200200055	1	Винт	6		
10 910	4001000006	1	Плоская шайба	6		
11	910200400015	1	Винт	2		
11	910200400052	1	Винт	2		EN1175-2020
12 508	524020010		Крышка	1		
13 508	524020012		Щит	1		
14 508	013520101		Крышка	1		
15 910	200500037	1	Винт	4		
16 910	200200033	1	Винт	3		
17 910	200500069	1	Винт	2		

Глава 4: Рулевое управление, тормозная система, колеса


01 Мотоблок (508546011001)



01 Мотоблок (508546011001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	922100100017	3	Рукоятка управления	1		ДТ
1	922100100123		Рукоятка управления	1		EN1175-2020
1	922100100169		Рукоятка управления	1		СДж
1	922100100170		Рукоятка управления	1		СДж
2	910200200036	1	Винт	4		
3	508011010000		Рулевой	1		
4	508533010001		Жгут проводов	1		
5	910401300006		Скрепка	1		
6	940500200001		Втулка	2		
7	941101100001	1	Винт	2		
8	508011020004		Приманка	1		
9	920200400026		Бесконтактный выключатель	1		
10.508098510084			Комплект газовых пружин	1		
10.01.910401300001	1		Скрепка	1		
10.02.508011020005			Крепежная база	1		
10.03.508011010001			Газовый пружинный дом	1		
10.04.941100100011	1		Винт	1		
10.05.508011010002			Приманка	1		


02 Рукоятка управления (DT) (508546011002)



02 Рукоятка управления (DT) (508546011002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменяющая запись	
--	922100100017	3	Рукоятка управления	1		
1	508598510011	3	Комплект колпачков для ручек	1		
1.01 910	200200003	1	Винт	2		
1.02 910	0400500002	1	Пружинная шайба	2		
1.03 508	098520020	3	Рычаг тяги	1		
1.04 910	200200159	1	Винт	2		
1.05 508	598520000	3	Удостоверение личности	1		
1.06 508	598510015	3	Комплект для отображения экрана	1		
1.07 508	098520014	3	Рычаг тяги	1		
1.08 508	098520015	3	Втулка	2		
1.09 508	098520016	3	Втулка	2		
1.10 508	098510028	3	Акселератор	1		
2	508098510031	3	Комплект колпачков для ручек	1		
2.01 508	098520018	3	Крышка, выключатель	1		
2.02 508	098520019	3	Кронштейн	1		
2.03 502	311020018	3	Весна	4		
2.04 508	098520012	3	Колпачок ручки	1		
2.05 508	098510029	3	Комплекты микропереключателей	1		
2.06 508	098510030	3	Комплекты микропереключателей	1		
2.07 508	098520013	3	Ручка	2		
2.08 910	200200058	1	Винт	2		
2.09 910	0400500006	1	Пружинная шайба	2		
2.10 502	311020022	3	Весна	6		
2.11 502	398520011	3	Кнопка	1		
2.12 502	398520010	3	Кнопка	1		
2.13 502	398520009	3 кнопки рога		1		


03 Рукоятка управления (EN1175-2020)(508546011003)



03 Рукоятка управления (EN1175-2020)(508546011003)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
--	922100100123		Рукоятка управления	1		
1	508598510046		Комплект колпачков для ручек	1		
1.01 508098520103			Комплекты рычагов управления тягой	1		
1.02 508098520104			Наборы винтов	1		
1.03 508598520036			Сборка печатной платы	1		
1.04 508098520108			Наборы винтов	2		
1.05 508098520109			Винт	4		
1.06 508098520111			Удостоверение личности	1		
2	508098510125		Комплект колпачков для ручек	1		
2.01 508098520112			Кнопка	1		
2.02 508098520113			Весна	1		
2.03 508098520114			Винт	6		ST2.2x12
2.04 508098520115			Жгут проводов	1		Выключатель на животе и гудок
2.05 508098520116			Жгут проводов	1		Подъем и опускание
2.06 508098520117			Колпачок ручки	1		
2.07 508098520118			Весна	6		
2.08 508098520119			Кнопка	1		
2.09 508098520120			Кнопка	1		
2.10 508098520121			Кнопка	1		
2.11 508098520122			Наборы винтов	2		
2.12 508098520123			Ручка	2		


04 Рукоятка управления (SJ) (508546011004)



04 Рукоятка управления (SJ) (508546011004)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
--	922100100169		Рукоятка управления	1		СДж
1	508598510061		Комплект колпачков для ручек	1		
1.01 508098520103			Комплекты рычагов управления тягой	1		
1.02 508098520129			Наборы винтов	1		
1.03 508098520105			Колпачок ручки	1		
1.04 508098520131			Мембранный переключатель	1		
1.05 508098520108			Наборы винтов	2		
1.06 508098520109			Винт	4		
1.07 508598520050			Сборка печатной платы	1		
2	508098510150		Комплект колпачков для ручек	1		
2.01 508098520112			Кнопка	1		
2.02 508098520113			Весна	1		
2.03 508098520114			Винт	6		ST2.2x12
2.04 508098520133			Жгут проводов	1		Выключатель на животе и гудок
2.05 508098520116			Жгут проводов	1		Подъем и опускание
2.06 508098520117			Колпачок ручки	1		
2.07 508098520118			Весна	6		
2.08 508098520119			Кнопка	1		
2.09 508098520120			Кнопка	1		
2.10 508098520121			Кнопка	1		
2.11 508098520122			Наборы винтов	2		
2.12 508098520123			Ручка	2		


05 Рукоятка управления (SJ, карта IC) (508546011005)



05 Рукоятка управления (Sj, карта IC) (508546011005)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
--	922100100170		Рукоятка управления	1		СДж
1	508598510062		Комплект колпачков для ручек	1		
1.01 508098520103			Комплекты рычагов управления тягой	1		
1.02 508098520129			Наборы винтов	1		
1.03 508598520051			Сборка печатной платы	1		
1.04 508098520108			Наборы винтов	2		
1.05 508098520109			Винт	4		
1.06 507698520001			Удостоверение личности	1		
2	508098510150		Комплект колпачков для ручек	1		
2.01 508098520112			Кнопка	1		
2.02 508098520113			Весна	1		
2.03 508098520114			Винт	6		ST2.2x12
2.04 508098520133			Жгут проводов	1		Выключатель на животе и гудок
2.05 508098520116			Жгут проводов	1		Подъем и опускание
2.06 508098520117			Колпачок ручки	1		
2.07 508098520118			Весна	6		
2.08 508098520119			Кнопка	1		
2.09 508098520120			Кнопка	1		
2.10 508098520121			Кнопка	1		
2.11 508098520122			Наборы винтов	2		
2.12 508098520123			Ручка	2		

06 Колесо груза (508546017001)




06 Колесо с грузом (тандемное) (508546017001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	502398510003		Компоненты шкива	2		
1.01	910300500005 1		Орех	2		
1.02	505638520039		Рабочий шкив	2		
1.03	941100200019 1		Болт	2		
2	508098510049		Колесо	2		
2.01	940500200038		Втулка	4		
2.02	910600400027 1		Пружинный штифт	8		
2.03	502317020000		Тарелка	4		
2.04	910700200019		Несущий	8/4		Двухместный / одноместный
2.05	940300300005		Колесо Ф80х70	4		
2.06	502317020001		Ось	4		
2.07	940600500013		Стиральная машина	8/4		Двухместный / одноместный
2.08	940500100088		Втулка	4		
2.09	502338520078		Райзер	2		
3	508098510050		Комплекты колес	2		
3.01	940300300023		Колесо Ф80х93	2		
3.02	301017020001		Ось	2		
4	325017020000		Стиральная машина	4		
5	508038520030		Ось	2		
6	910600400025		Пружинный штифт	2		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

07 Caster(508546016501)




07 Caster(508546016501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941100100005	1	Винт	4		
2	508016520000		Фартук	1		35 мм от земли
2	508016520008		Фартук	1		45 мм от земли
2	508016510006		Фартук	1		35 мм от земли
2	508016510011		Фартук	1		45 мм от земли
3	508016510002		Сборка ролика	2		
4	910200200182	1	Винт	4		
5	508016510005		Сборка ролика	1		
6	502398510015	Комплект из 2 колес для погрузки		2		
6.1 910700200018			Несущий	4		
6.2 940300300017			Колесо Ф80х30	2		
7	508098510047		Пружинные компоненты	2		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

08 Ролик (без) (508546016502)




08 Caster (без) (508546016502)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941100100005	1	Винт	4		
2	508016520001		Фартук	1		35 мм от земли
2	508016520009		Фартук	1		45 мм от земли

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 5: Электрические компоненты

01 Жгут проводов (508546033001)




01 Жгут проводов (508546033001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508533010006		Жгут проводов	1		
2	508533010005		Жгут проводов	1		
3	508533010001		Жгут проводов	1		
4	508533010004		Жгут проводов	1		
5	508533010003		Жгут проводов	1		
6	508533010007		Жгут проводов	1		
7	508533010002		Жгут проводов	1		
8	508533010000		Жгут проводов	1		
8	508533010009		Жгут проводов	1		JS

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Жгут проводов (EN1175-2020)(508546033003)




02 Жгут проводов (EN1175-2020) (508546033001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508533010001		Жгут проводов	1		
2	508533010006		Жгут проводов	1		
3	508533010014		Жгут проводов	1		
4	508533010004		Жгут проводов	1		
5	508533010005		Жгут проводов	1		
6	508533010021		Жгут проводов	1		
7	508533010007		Жгут проводов	1		
8	508533010020		Жгут проводов	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Контроллер 03 (508546033002)


**508546033002**

03 Контроллер (508546033002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	920200100015		Кнопка экстренного вызова	1		
2	508524010002		Монтажная стойка	1		
3	910200200027	1	Винт	2		
4	921400100093		Контроллер	1		
5	910200300002	1	Винт	1		
6	920500100004		Рог	1		
7	920200300012		Микропереключатель	1		
8	910200200004	1	Винт	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Контроллер 04 (EN1175-2020) (508546033004)




508546033004

Контроллер 04 (EN1175-2020) (508546033004)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910200400010		Винт	2		
2	920200100027		Кнопка экстренного вызова	1		
3	508524010003		Монтажная стойка	1		
4	921400100093		Контроллер	1		
5	910200200027		Винт	2		
6	509998520063		зуммер	1		
7	910200300002		Винт	2		
8	920200300012		Микропереключатель	1		
9	910200200004		Винт	2		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Зарядное устройство 05 (508546036501)




508546036501

Зарядное устройство 05 (508546036501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508536510000		Зарядное устройство 48V9A (Азия)	1		SS
1	508536510001		Зарядное устройство 48V9A (Азия-английский)	1		SS
1	508536510002		Зарядное устройство 48V9A (английский)	1		SS
1	508536510003		Зарядное устройство 48V9A (США)	1		SS
1	508536510004		Зарядное устройство 48V9A (ЕС)	1		SS
1	508536510005		Зарядное устройство 48V9A (Австралия)	1		SS
1	508536510006		Зарядное устройство 48V9A (ИТА)	1		SS
1	508536510007		Зарядное устройство 48V9A (Швеция)	1		SS
1	508536510008		Зарядное устройство 48V9A (ISR)	1		SS
1	508536510009		Зарядное устройство 48V9A (BRA)	1		SS
1	508536510010		Зарядное устройство 48V9A (ARG)	1		SS
1	508536510012		Зарядное устройство 48V9A (IND)	1		SS
1	508536510013		Зарядное устройство 48V9A (Азия)	1		SS
1	508536510014		Зарядное устройство 48V9A (английский)	1		SS
1	508536510015		Зарядное устройство 48V9A (США)	1		SS
1	508536510016		Зарядное устройство 48V9A (ЕС)	1		SS
1	508536510017		Зарядное устройство 48V9A (Австралия)	1		SS
1	508536510018		Зарядное устройство 48V9A (ИТА)	1		SS
1	508536510019		Зарядное устройство 48V9A (Швеция)	1		SS
1	508536510020		Зарядное устройство 48V9A (ISR)	1		SS
1	508536510021		Зарядное устройство 48V9A (BRA)	1		SS
1	508536510022		Зарядное устройство 48V9A (ARG)	1		SS
1.01 921	1000200397		Зарядное устройство 48V9A (Азия-Китай)	1		
1.01 921	1000200465		Зарядное устройство 48V9A (Азия-Английский)	1		
1.01 921	1000200399		Зарядное устройство 48V9A (ЕС)	1		
1.01 921	1000200398		Зарядное устройство 48V9A (США)	1		
1.01 921	1000200591		Зарядное устройство 48V9A (Азия)	1		
1.01 921	1000200581		Зарядное устройство 48V9A (ЕС)	1		
1.01 921	1000200585		Зарядное устройство 48V9A (США)	1		
1.02 921	1500200050		Шнур питания (ARG)	1		
1.02 921	1500200024		Шнур питания (Австралия)	1		

Зарядное устройство 05 (508546036501) Продолжение


**508546036501**

Зарядное устройство 05 (508546036501) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1.02 921	500200049		Шнур питания (BRA)	1		
1.02 921	500200023		Шнур питания (США)	1		
1.02 921	500200022		Шнур питания (EC)	1		
1.02 921	500200026		Шнур питания (SWE)	1		
1.02 921	500200028		Шнур питания (ISR)	1		
1.02 921	500200025		Шнур питания (ИТА)	1		
1.02 921	500200047		Шнур питания (IDN)	1		
1.02 921	500200027		Шнур питания (английский)	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

06 Тяговая батарея (508546037001)




06 Тяговая батарея (508546037001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508537010001		Литиевая батарея 48 В 20 Ач	1		ВЧ
1	508537010002		Литиевая батарея 48 В 20 Ач	1		FDE
1	508537010006		Литиевая батарея 48 В 20 Ач	1		XNL
1	508537010003		Литиевая батарея 48 В 20 Ач	1		FDE, EN1175-2020
1.01 910	200500011	1	Винт	2		
1.02 508	098520022		Пластиковая ручка	1		
1.03 508	098520024		Весна	1		
1.04 508	098520023		Крепление	1		
1.05 920	100200006		Предохранитель	1		
1.06 508	098520021		водонепроницаемая вилка	1		
1.07 508	098510069		Резиновый чехол	1		
2	508033010020		Стеллаж для батарей	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 6: Специальные части

01 Спинка сиденья с грузом (508546040501)




01 Загрузить спинку сиденья (508546040501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	508040510003		Спинка сиденья для груза	1		
1	508040510004		Спинка сиденья для груза	1		
1	508040510005		Спинка сиденья для груза	1		
2	508040520000 1		Подложка	2		
3	910400500007 1		Пружинная шайба	4		
4	910200200079 1		Винт	4		

Глава 7: Прочее

01 Этикетки и наклейки-ЕС(508546047001)




1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

01 Этикетки и наклейки-ЕС (508546047001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941200300002		Этикетка	1		
2	508047020007		Этикетка	1		
3	508047020000		Этикетка	1		
4	941200300003		Этикетка	1		
5	508047020004		Этикетка	2		
6	941200200023		Этикетка	2		
7	508098520025		Этикетка	1		
8	508047020002		Этикетка	1		
9	508047020009		Этикетка	1		
10 508547520000			табличка с данными грузовика	1		
11	941200300001		Этикетка	2		
12 941200100003			Этикетка	1		
13 508047520005			Этикетка	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Наклейки и этикетки-США (508546047002)




02 Наклейки и этикетки-США (507946047002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941200300002		Этикетка	1		
2	508047020007		Этикетка	1		
3	941200300003		Этикетка	1		
4	508047020004		Этикетка	2		
5	941200200050		Этикетка	2		
6	941200100010		Этикетка	1		
7	941200100009		Этикетка	1		
8	508047020000		Этикетка	1		
9	508098520025		Этикетка	1		
10 508047020002			Этикетка	1		
11	508047020009		Этикетка	1		
12 508047520005			Этикетка	1		
13	941200100011		Этикетка	1		
14 941200300001			Этикетка	2		
15 508547520002			табличка с данными грузовика	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.


Приложение

01 Схема электрической цепи (508546045501)




1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Схема электрической цепи (EN1175-2020)(508546045502)



1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

03 Схема гидравлической цепи (508046045502)



508046045502

04 Список расходных материалов (508546045502)

Нет.	Код товара	Описание товара	Кол-во	Глава/Раздел/Номер
1	508598510002	Бесконтактный выключатель	1	Глава 1/01/13
2	508598510005	Комплект уплотнений	1	Глава 2/01/10
3	508598510004	Комплект уплотнений	1	Глава 2.02.11
4	940500100098	Втулка	4	Глава 3/01/04
5	940500100096	Втулка	2	Глава 3/01/19
6	940500100098	Втулка	4	Глава 3/02/04
7	940500100096	Втулка	2	Глава 3/02/19
8	940500200001	Втулка	2	Глава 4/01/06
9	920200400026	Бесконтактный выключатель	1	Глава 4/01/09
10 5085	011010001	Газовый пружинный дом	1	Глава 4/01/10.03
11	508598520000	Удостоверение личности	1	Глава 4/02/1.05
12 5085	598520000	Удостоверение личности	1	Глава 4/03/1.06
13	507698520001	Удостоверение личности	1	Глава 4/05/1.06
14 9405	0500200038	Втулка	4	Глава 4/06/2.01
15 9405	0500100088	Втулка	4	Глава 4/06/2.08
16 9201	0100200006	Предприимчивость	1	Глава 5/06/1.05