

Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift PTE20-C

Каталог запчастей

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.

Оригинал: официальный документ Noblelift

Номер для печати:

Дата печати:

NOBLELIFT
Material Handling




Отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации.

Электрический штабелер PTE 20-C

Руководство по запчастям

509846010101



Версия V01

Идентификационный номер грузовика:

Каталог запчастей: PTE20-C-PM01EN

Номер для печати:

Дата печати:

Пожалуйста, заказывайте запчасти у авторизованных дилеров компании Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD.

Во избежание ошибок при доставке, во всех заказах на запасные части *следует указывать следующие позиции:*

- Модель грузовика, идентификационный номер и год выпуска.

В заказах на запасные части мачты, гидравлической трансмиссии, рулевого механизма, двигателя и т. д. необходимо указывать производственный номер этих деталей.

— Коды запасных частей Noblelift указаны в таблице каталога запчастей. Также обратите внимание на описание наличия на складе, количество заказа и т. д. (проверьте номер, указанный в столбце «Марка» каталога запчастей).

Колонка «Марк»:

Отсутствие маркировки указывает на то, что эти детали находятся в дефиците.

Номер 1: поставка в упаковке. Указывается, что это мелкие детали и уплотнительные элементы, которые поставляются в упакованном виде и с коротким циклом поставок.

Пункт 2: поставка с ограничениями. Указывает на то, что эти запасные части отсутствуют на складе и будут подготовлены к производству после получения заказа от клиентов, находящихся в длительном цикле поставок.

Пункт 3: поэтапное прекращение поставок. Это означает, что данные детали будут заменены новыми в связи с техническими усовершенствованиями, и имеющиеся на складе детали будут недоступны после их израсходования. Пожалуйста, ознакомьтесь с описанием уведомления о технических усовершенствованиях.

Пункт 4: поставка в сборе. Указывает на то, что эти детали являются сборочными элементами, определенными производственным процессом, и не могут поставляться в виде единой детали.

Пункт 5: проверьте другие таблицы.


Данное руководство по запчастям является собственностью компании Noblelift и может быть распространено только в соответствии с соглашением о конфиденциальности. Компания Noblelift имеет право требовать компенсацию за любое несанкционированное использование. Копирование без разрешения запрещено. Изображения в руководстве не ограничиваются оригинальным дизайном. Компания Noblelift Intelligent Equipment Co., LTD оставляет за собой право совершенствовать продукцию в целях непрерывного технологического прогресса.

Оглавление

Глава 1: Система привода.....	4 01 Приводной блок - Ручное рулевое управление (509846013501)	4
Глава 2: Гидравлическая система.....	6 01 Гидравлические компоненты (509846024001).....	6 02 Гидравлический блок (505646023501).....
8 Глава 3: Рама грузовика.....	10 01 Шасси (509846038501).....	10
02 Рама грузовика (509846021501).....	14 03 Рама грузовика (509846021502).....	18
Глава 4: Система рулевого управления, тормозная система, колеса.....	22	
01 Мотоблок (537246011001)	22	
02 Культиватор (509846011002).....	24	
03 Культиватор (509846011003).....	26 04 Культиватор (505646011002).....	28
05 Грузовое колесо (тандемное) (505646017001).....	30 06 Грузовое колесо (одинарное) (505646017002).....	32
07 Ролик (504446016501)	34	
Глава 5: Электрические компоненты.....	36 01 Контроллер (509846033001).....	36
02 Жгут проводов (509846033002).....	38 03 Аккумулятор и зарядное устройство (509846033003).....	40
Глава 6: Защитный рычаг и платформа	42 01 Защитный рычаг (537246017501)	42
02 Платформа (537246018001).....	44 Глава 7: Специальные части	46
01 Спинка для груза (509846040501)	46	
Глава 8: Прочее	48 01 Этикетки и наклейки-ЕС (509846047001).....	48
02 Этикетки и наклейки - США (509846047002)	50	
Приложение	52 01 Схема гидравлической цепи (505646044501).....	52
02 Схема электрической цепи (509846044502)	53 03 Схема электрической цепи (509846044503)	54
04 Список расходных деталей	55	

Глава 1: Приводная система

01 Приводной блок - ручное рулевое управление (509846013501)




01 Приводной блок - ручное рулевое управление (509846013501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	940900300006		Приводной блок	1		
2	532213520001		Поворотный подшипник	1		
3	910400500007	1	Пружинная шайба	8		
4	910200200077	1	Винт	8		
5	509813510001		Шпindelь рукояти	1		
6	504113520005		Куртка	2		
7	537231210002		Кронштейн	1		
8	910700200041		Несущий	1		
9	910401400020	1	Скрепка	4		
10	910400500055	1	Винт М8х16	4		
11	910200200059	1	Винт	6		
12	910400500006	1	Пружинная шайба	6		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 2: Гидравлическая система

01 Гидравлические компоненты (509846024001)




01 Гидравлические компоненты (509846024001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	950900100036	5	Насосный агрегат	1		См. 505646023501
2	506724020001		Монтажная пластина	1		
3	910400500006	1	Пружинная шайба	2		
4	910200200057	1	Винт	2		
5	910400500007	1	Пружинная шайба	2		
6	910200200076	1	Винт	2		
7	950400300003		Соединение	1		
8	505924020003		Шланг	1		
9	950400400001		Соединение	1		
10	910200200033	1	Винт	2		
11	505621520027		Размещение стойки	1		
12	505621520035		Основание цилиндра	1		
13	505624010000		Цилиндр	1		
13.01	505698510005		Комплект уплотнений	1		
14	910401300011		Скрепка	2		
15	940500100019		Втулка	2		
16	505638520033		Прокладка	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Гидравлический блок (505646023501)




02 Гидравлический блок (505646023501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
--	950900100069		Насосный агрегат	1		
1	505698520032		Обруч	1		
2	508098520007		Кабели	1		
3	505698520034		Выключатель	1		
4	505698520035		Мотор	1		
5	505698520036		Соединение	1		
6	505698520037		Торцевая крышка	1		
7	505698520038		Обратный клапан	1		
8	505698520039		Торцевая крышка	1		
9	505698520040		Клапанная пластина	1		
10	505698520041		Клапан	1		
11	505698520042		Перепускной клапан	1		
12	505698520043		Торцевая крышка	1		
13	505698520044		Трубка	2		
14	505698520045		Танк	1		
15	505698520046		Болт	4		
16	505698520047		Крышка-бак	1		
17	505698520048		Фильтр	1		
18	505698520049		Масляная трубка	1		
19	505698520050		Винт	2		
20	505698520051		Шестеренчатый насос	1		
21	505698520052		Уплотнительное кольцо	1		
22	505698520053		Уплотнительное кольцо	1		
23	505698520054		Магнитный клапан	1		
24	505698520055		Катушка	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 3: Рама грузовика


01 Шасси (509846038501)



01 Шасси (509846038501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509838510000		Шасси (EU540x1150)	1		
1	509838510003		Шасси (EU 540x1220)	1		
1	509838510005		Шасси (EU 540x1500)	1		
1	509838510007		Шасси (EU 540x1800)	1		
1	509838510009		Шасси (EU 540x2000)	1		
1	509838510002		Шасси (EU 685x1150)	1		
1	509838510004		Шасси (EU 685x1220)	1		
1	509838510006		Шасси (EU 685x1500)	1		
1	509838510008		Шасси (EU 685x1800)	1		
1	509838510010		Шасси (EU 685x2000)	1		
2	910200400016	1	Винт	5		
3	505638520031		Крепежная пластина	1		
4	505638510001		Подъемный рычаг	1		
4	505638510007		Подъемный рычаг	1		
5	505638520034		Приколоть	1		
6	940500100027		Втулка	2		
7	940500100019		Втулка	2		
8	940500100032		Втулка	2		
9	505638520035		Вилка толкателя	2		
10	910401700005	1	Скрепка	2		
11	910300400010		Орех	4		
12	505638510002		Толкатель (1150, ЕС)	2		
12	505638510009		Толкатель (1220, ЕС)	2		
12	505638510018		Толкатель (1500, ЕС)	2		
12	505638510016		Толкатель (1800, ЕС)	2		
12	505638510014		Толкатель (2000, ЕС)	2		
13	509838510001		Приколоть	1		
14	940500100012		Втулка	4		
15	505638520037		Ось	2		
16	910600400027	1	Пружинный штифт	2		

01 Шасси (509846038501) Продолжение




01 Шасси (509846038501) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
17	911200100001		Масляная чашка	2		
18	505698510006		Комплект толкателей	2		
18	505698510011		Комплект толкателей	2		
18	505698510015		Комплект толкателей (EU1500)	2		
18	505698510016		Комплект толкателей (EU1800)	2		
18	505698510017		Комплект толкателей (EU2000)	2		
19	505621010000		Покрытие клетки	1		
20	509821020002		Держите за руки	1		
21	910300300005	1	Орех	3		
22	505621020005		Ось	3		
23	505621020004		Автоприцеп	3		
24	505638510005		Стопорная пластина	1		
25	910400500006	1	Пружинная шайба	1		
26	910200200060	1	Винт	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Рама грузовика 02 (509846021501)




509846021501

Рама грузовика 02 (509846021501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509821510002		Шасси	1		
2	509821510001		Крышка	1		
3	941100100005		Винт	1		
4	941100100012		Винт, М8х20	10		
5	910200200035		Винт	16		
6	910400500006		Пружинная шайба	16		
7	509821520013		Заслонка	2		
8	509821520012		Монтажная пластина	2		
9	940400400003		Гайка клетки	6		
10	921300300005		Держатель	5		
11	910400100003	1	Плоская шайба	16		
12	910200500020	1	Винт	14		
13	910200500027	1	Винт	2		
14	910400500005	1	Пружинная шайба	2		
15	920200300008		Защитный чехол	1		
16	920200300001		Микропереключатель	1		
17	509821520014		Монтажная пластина	1		
18	910400100005	1	Плоская шайба	9		
19	910400500005	1	Пружинная шайба	9		
20	910200200035	1	Винт	9		
21	509821520025		Защитный чехол	1		
22	509821520021		Защитный чехол	1		
23	509821520016		Верхняя пластина	1		
24	910200200074	1	Винт	4		
25	910400100007	1	Плоская шайба	12		
26	940400400002		Гайка клетки	6		
27	509821520022		Защитный чехол	1		
28	910200500021	1	Винт	2		
29	920200100001		Кнопка экстренного вызова	1		
29.01	910200500016	1	Винт	2		


02 Рама грузовика (509846021501) Продолжение



02 Рама грузовика (509846021501) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
29.02 505698520029		2	Кнопка	1		
29.03 910300100002		1	Орех	2		
29.04 920200100011		2	Кнопка экстренного вызова	1		
30.04 910300100007		1	Орех	2		
31	910200200078	1	Винт	10		
32	941100100003	1	Винт	2		
33	910401700005	1	Скрепка	4		
34	505621520020		Стержень	2		
35	940500100017		Втулка	4		
36	505638510004		Приколоть	2		
37	910200400016	1	Винт	4		
38	921300300003		Держатель	2		
39	920500100001		Рог	1		
40	509821520015		Монтажная пластина	2		
41	505921510002		Приколоть	2		
42	910401300014	1	Скрепка	2		
43	505616520014		Пад	2		
44	504416510001		Сборка ролика	2		


Рама грузовика 03 (509846021502)



Рама грузовика 03 (509846021502)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509821510002		Шасси	1		
2	509821510001		Крышка	1		
3	941100100005		Винт	1		
4	941100100012		Винт, М8х20	10		
5	910200200035		Винт	16		
6	910400500006		Пружинная шайба	16		
7	509821520013		Заслонка	2		
8	509821520012		Монтажная пластина	2		
9	940400400003		Гайка клетки	6		
10	921300300005		Держатель	5		
11	910400100003	1	Плоская шайба	16		
12	910200500020	1	Винт	14		
13	910200500027	1	Винт	2		
14	910400500005	1	Пружинная шайба	2		
15	920200300008		Защитный чехол	1		
16	920200300001		Микропереключатель	1		
17	509821520014		Монтажная пластина	1		
18	910400100005	1	Плоская шайба	9		
19	910400500005	1	Пружинная шайба	9		
20	910200200035	1	Винт	9		
21	509821520025		Защитный чехол	1		
22	509821520021		Защитный чехол	1		
23	509821520016		Верхняя пластина	1		
24	910200200074	1	Винт	4		
25	910400100007	1	Плоская шайба	12		
26	940400400002		Гайка клетки	6		
27	509821520022		Защитный чехол	1		
28	910200500021	1	Винт	2		
29	921100100044		Индикатор заряда батареи	1		
30	505634010000		Переключатель зажигания	1		

03 Рама грузовика (509846021502) Продолжение




03 Рама грузовика (509846021502) Продолжение

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
30.01 50	5698520031	2	Ключ	1		
31	920200100001		Кнопка экстренного вызова	1		
31.01 91	0200500016	1	Винт	2		
31.02 50	5698520029	2	Кнопка	1		
31.03 91	0300100002	1	Орех	2		
31.04 92	0200100011	2	Кнопка экстренного вызова	1		
32	910300100007	1	Орех	2		
33	910200200078	1	Винт	10		
34	941100100003	1	Винт	2		
35	910401700005	1	Скрепка	4		
36	505621520020		Стержень	2		
37	940500100017		Втулка	4		
38	505638510004		Приколоть	2		
39	910200400016	1	Винт	4		
40	921300300003		Держатель	2		
41	920500100001		Рог	1		
42	509821520015		Монтажная пластина	2		
43	505921510002		Приколоть	2		
44	910401300014	1	Скрепка	2		
45	505616520014		Пад	2		
46	504416510001		Сборка ролика	2		

Глава 4: Рулевое управление, тормозная система, колеса


01 Мотоблок (537246011001)



01 Мотоблок (537246011001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	-----	5	Рулевой	1		См. 537246011002
2	910200200035	1	Винт	3		
3	537211010000	2	Рулевой	1		
4	910200200057	1	Винт	1		
5	940400100044	2	Пневматическая пружина	1		
6	910200300005	1	Винт	4		
7	537211020004	2	Закрытая пластина	1		
8	505611020007	1	Винт	1		
9	535911020005	2	Защитный чехол	1		
10	940500200002	1	Втулка	1		
11	535911020009	2	Кронштейн	1		
12	535911020006	2	Защитный чехол	1		
13	910400500005	1	Пружинная шайба	4		
14	910200300016	1	Винт	4		
15	910600400013	1	Пружинный штифт	1		
16	505611020008	2	Ось	1		
17	910200500015	1	Винт	2		
18	920200400034	2	Бесконтактный выключатель	1		
19	537233010001	2	Жгут проводов	1		
20	531833010002	2	Проволока	1		

02 Культиватор (509846011002)




02 Культиватор (509846011002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509898520017	2	Кнопка	1		
2	910200200027	2	Винт	2		
3	910201900002	2	Винт	2		
4	910400500004	2	Пружинная шайба	2		
5	509898520001	2	Пластиковая ручка	1		
6	509898510000	2	Жгут проводов	1		
7	509898510003	2	Защита экрана	1		
8	910201900002	2	Винт	2		
9	910201900003	2	Винт	4		
10	509898510001	2	Ускорительный узел	1		
11	509898520007	2	Кнопка	1		
12	509898520006	2	Крышка	1		
13	537098520005	2	Весна	10		
14	509898520008	2	Клавиша набора номера	2		
15	910201400001	2	Винт	2		
16	509898510002	2	Жгут проводов	1		
17	509898520009	2	Крышка	1		
18	509898520004	2	Кнопка	1		
19	509898520003	2	Кнопка	1		
20	509898520002	2	Кнопка	1		
21	509898520001	2	Пластиковая ручка	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

03 Культиватор (509846011003)




509846011003

03 Культиватор (509846011003)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	922100100012		Рулевой	1		
2	910200200058	1	Винт	2		
3	910200300005	1	Винт	4		
4	505611020013		Закрывающая пластина	1		
5	505611010001		Рулевой	1		
5	505611010000		Рулевой	1		
6	505633510000	2	Бесконтактный выключатель	1		
7	910200500015	1	Винт	2		
8	940500200002		Втулка	2		
9	505611020008		Ось	1		
10	910600400013	1	Пружинный штифт	1		
11	910200200057	1	Винт	1		
12	505611020010		Защитный чехол	1		
13	940400100003		Пневматическая пружина	1		
14	910300500005	1	Орех	2		
15	505611020009		Кронштейн	1		
16	505611020011		Защитный чехол	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

04 Культиватор (505646011002)




505646011002

04 Культиватор (505646011002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910200200032	1	Винт	3		M6×10
2	505698520124	2	Колпачок ручки	1		
3	505698510024	2	Комплект колпачков для ручек	1		
3.1	505698510021	2	Комплект колпачков для ручек	1		
3.1.1	505698510023	2	Датчик	1		
3.1.2	505698520113	2	Кнопка	1		
3.1.3	505698520114	2	Кнопка	1		
3.1.4	505698520115	2	Кнопка	1		
3.1.5	505698520116	2	Кнопка	1		
3.1.6	505698520117	2	Весна	5		
3.1.7	505698520118	2	Весна	4		
3.1.8	505698520119	2	Крышка	1		
3.1.9	505698520120	2	Крышка	1		
3.2	505698520121	2	Рычаг тяги	1		
3.3	505698520122	2	Рукав	2		
3.4	505698520123	2	Рычаг тяги	1		
3.5	910200200004	1	Винт	2		M3×16
3.6	505698510022	2	Комплект основания из магнитной стали	1		

05 Колесо с грузом (тандемное) (505646017001)




05 Колесо с грузом (тандемное) (505646017001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910600400027	1	Пружинный штифт	8		
2	505638520038		Приколь	2		
3	911200100001		Масляная чашка	2		
4	940500100012		Втулка	4		
5	505638520036		Райзер	2		
6	940500200003		Втулка	2		
7	502398510003		Компоненты шкива	2		
7.01	910300500005	1	Орех	2		
7.02	505638520039		Рабочий шкив	2		
7.03	910100100035	1	Болт	2		
8	505617020001		Тарелка	4		
9	505617020000		Ось	4		
10	505698510003		Колесо	4		
10.01	940300300010		Колесо Ф84х84	4		
10.02	910700200019		Несущий	8		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

06 Колесо для погрузки (одиночное) (505646017002)




06 Колесо для погрузки (одиночное) (505646017002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	910600400027	1	Пружинный штифт	4		
2	505638520038		Присоединитель	2		
3	911200100001		Масляная чашка	2		
4	940500100012		Втулка	4		
5	505638520036		Райзер	2		
6	505698510004		Колесо	2		
6.01	940300300006		Колесо Ø82x110	2		
6.02	910700200019		Несущий	4		
7	502398510003		Компоненты шкива	2		
7.01	910300500005	1	Орех	2		
7.02	505638520039		Рабочий шкив	2		
7.03	910100100035	1	Болт	2		
8	505617020002		Ось	2		
9	910600400030	1	Пружинный штифт	4		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

07 Caster 504446016501




07 Caster 504446016501

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
--	504416501001	2	Сборка ролика	2		
1	941100300001	1	Винт	2		
2	910600100004	1	Цилиндрический штифт	2		
3	505616520007		Стопорное кольцо	2		
4	504416510002		Тарелка	2		
5	910700500002		Несущий	2		
6	910401400016		Скрепка	2		
7	505616510001		Колесный носитель	2		
8	941100200002	1	Болт	2		
9	910300500006	1	Орех	1		
10	940400500007		Весна	2		
11	505616520000		Весна	2		
12	940500100002		Втулка	4		
13	505616510003		Вращающаяся рука	2		
14	910100100038	1	Болт	2		
15	505616520011		Защитная крышка	4		
16	505616520012		Контрольное кольцо	4		
17	503598510003		Сборка ролика	2		
17.01 940300300018			Колесо Ф100х40	2		
17.01 910700200019			Несущий	4		
18	505616520013		Втулка	2		
19	910300500005	1	Орех	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 5: Электрические компоненты

01 Контроллер (509846033001)




01 Контроллер (509846033001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	921400100119	2	Контроллер	1		
2	920700100004	2	Контактор	1		
3	920800100001	2	Реле	1		
4	920100100004		Предохранитель	1		
5	920100100007		Предохранитель	1		
6	920100200002		Предохранитель	1		
7	920100400006	2	Держатель предохранителя	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Жгут проводов (509846033002)




509846033002

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Жгут проводов (509846033002)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509833010008	2	Жгут проводов	1		
2	509833010006	2	Кабель -FP-10-8-8-1500	1		
3	509833010007	2	Кабель -E2-10-6-8-1100	1		
4	920100300001		Предохранитель	1		
5	509833010009	2	Кабель -FU+-25-8-8-850	1		
6	509833010000	2	Жгут проводов	1		
6	509833010016	2	Жгут проводов	1		
7	509833010020	2	переходной жгут двигателя	1		
8	509833010005	2	Кабель -W-16-6-8-1600	1		
9	509833010004	2	Кабель -V-16-6-8-1350	1		

03 Аккумулятор и зарядное устройство (509846033003)




03 Аккумулятор и зарядное устройство (509846033003)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509836501001	2	Зарядное устройство 24V25A (Азия-Китай)	1		
1	509836501002	2	Зарядное устройство 24V25A (Азия-Английский)	1		
1	509836501003	2	Зарядное устройство 24 В 25 А (США)	1		
1	509836501004	2	Зарядное устройство 24V25A(EN)	1		
1	509836501005	2	Зарядное устройство 24V25A (Австралия)	1		
1	509836501006	2	Зарядное устройство 24 В 25 А (Италия)	1		
1	509836501007	2	Зарядное устройство 24 В 25 А (Швейцария)	1		
1.01	921000200485	2	Зарядное устройство SWCH24V25A	1		
1.02 921	500200021	2	Шнур питания (Азия)	1		
1.02 921	500200027	2	Шнур питания (английский)	1		
1.02 921	500200054	2	Шнур питания	1		
1.02 921	500200022	2	Шнур питания (ЕС)	1		
1.02 921	500200024	2	Шнур питания (Австралия)	1		
1.02 921	500200025	2	Шнур питания (ИТА)	1		
1.02 921	500200026	2	Шнур питания (SWE)	1		
2	506737510001	2	Аккумулятор 160 Ач	1		
2.01	505698520000	2	Болт	24		
2.02 505	698510001	2	Разъем	1		

Глава 6: Обратная рука и платформа


01 Защитный рычаг (537246017501)



01 Защитный рычаг (537246017501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	537217510000	2	Защитный рычаг	1		
2	505617510004	2	Защитный рукав	1		
3	910200300025	1	Винт	9		
4	509821520023	2	Защитный чехол	1		
5	941100100012	1	Винт, M8x20	3		
6	505617510002	2	Защитный рукав	1		
7	910400500005	1	Пружинная шайба	3		
8	910200300017	1	Винт	3		
9	505617510005	2	Весенняя лифа	1		
10	910200200080	1	Винт	4		
11	505617520005	2	Крепежная база	1		
12	505617520021	2	Трение	1		
13	910200200022	1	Винт	2		
14	910400500004	1	Пружинная шайба	2		
15	910400100004	1	Плоская шайба	2		
16	505633510001	2	Бесконтактный выключатель	1		
17	910200500015	1	Винт	2		
18	537217520009	2	Отражатель	1		
19	940400100006	2	Пневматическая пружина	1		
20	910200200077	1	Винт	1		
21	910300100007	1	Орех	1		

Платформа 02 (537246018001)




Платформа 02 (537246018001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	509818020004	2	Защитный чехол	1		
2	910200300018	1	Винт	2		
3	505618020020	2	Ось	1		
4	940500200008	4	Втулка	4		
5	505618020018	1	Резиновый коврик	1		
6	509818010000	2	Платформа	1		
7	505618020016	2	Автоприцеп	2		
8	940400100039	1	Пневматическая пружина	1		
9	910100300024	1	Болт	1		
10	910100300050	1	Болт	4		
11	910400500008	1	Пружинная шайба	4		
12	910400100008	1	Плоская шайба	4		
13	505618020029	2	Автоприцеп	2		
14	505618020022	2	Автоприцеп	2		
15	505618020030	2	Рукав	2		
16	505618020021	2	Присоединитель	2		
17	910600600026	1	Шплинт	2		
18	910200500015	1	Винт	2		
19	910200200026	1	Винт	2		
20	910400500004	1	Пружинная шайба	2		
21	910400100004	1	Плоская шайба	2		
22	505618020026	2	Монтажная пластина	1		
23	505618020027	2	Монтажная пластина	1		
24	505633510002	2	Бесконтактный выключатель	1		
25	505618020017	2	Присоединитель	1		
26	910200400005	1	Винт	1		
27	505618020024	2	Кэм	1		
28	509818010001	2	Монтажное основание	1		
29	910400500005	1	Пружинная шайба	6		
30	910200300017	1	Винт	6		

Глава 7: Специальные части

01 Загрузить спинку сиденья (509846040501)




01 Загрузить спинку сиденья (509846040501)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	532640510001	2	Спинка сиденья для груза	1		
2	910200200076	1	Винт	4		
3	910300500005	1	Орех	4		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

Глава 8: Прочее

01 Наклейки и этикетки-ЕС (509846047001)




01 Эtiquетки и наклейки-ЕС (509846047001)

Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941200300002	2	Этикетка	1		
2	941200100003	2	Этикетка	1		
3	941200200010	2	Этикетка	1		
4	941200300001	2	Этикетка	2		
5	509847020001	2		1		
6	941200300003	2	Этикетка	1		

1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.


02 Наклейки и этикетки - США (509846047002)



02 Наклейки и этикетки - США (509846047002)


Нет.	Код товара		Описание товара	Кол-во	Заменять	Примечание
1	941200300002		Этикетка	1		
2	941200100011		Этикетка	1		
3	941200100013		Этикетка	1		
4	509847020002			1		
5	941200200038		Этикетка	1		
6	941200300001	2	Этикетка	2		
7	941200300003	2	Этикетка	1		
8	941200100009		Этикетка	1		
9	941200100010		Этикетка	1		
10	941200100012		Этикетка	1		

01 Схема гидравлической цепи (505646044501)



1 = Поставка в комплекте. 2 = Поставка с ограничениями. 3 = Постепенный отказ от поставок. 4 = Поставка в виде сборки. 5 = Проверьте другие таблицы.

02 Схема электрической цепи (509846044502)



04 Список расходных деталей

Нет.	Код товара	Описание товара	Кол-во	Глава/Раздел/Номер
1	505698510005	Комплект уплотнений	1	Глава 2/01/13.01
2	940500100027	Втулка	2	Глава 3/01/6
3	940500100019	Втулка	2	Глава 3/01/7
4	940500100032	Втулка	2	Глава 3/01/8
5	940500100012	Втулка	8	Глава 3/01/14, Глава 4/05/4, Глава 4/06/4
6	940500100017	Втулка	4	Глава 3/02/35
7	940400100044	Пневматическая пружина	1	Глава 4/01/5
8	940400100003	Пневматическая пружина	1	Глава 4/03/13
9	940500200003	Втулка	4	Глава 4/05/6
10	940300300010	Колесо Ф84х84	4	Глава 4/05/10.01
11	910700200019	Несущий	12/8	Глава 4/05/10.02Глава 4/06/6.02
11	910700200019	Несущий	12/8	Глава 4/07/17.02
12	940300300006	Колесо Ф82х110	2	Глава 4/06/6.01
13	910700500002	Несущий	2	Глава 4/07/5
14	940300300018	Колесо Ф100х40	2	Глава 4/07/17.01
15	920100100004	Предприимчивость	1	Глава 5/01/4
16	920100100007	Предприимчивость	1	Глава 5/01/5
17	920100200002	Предприимчивость	1	Глава 5/01/6
18	940400100006	Пневматическая пружина	1	Глава 5/01/19
19	940500200008	Втулка	2	Глава 6/02/4
20	940400100039	Пневматическая пружина	1	Глава 6/02/8